ЭкоКамень

ПРОЧИТАЙТЕ ДО МОНТАЖА
ИЛИ ОТДАЙТЕ МАСТЕРУ

Чтобы столешница не треснула

Ничего не вкручивайте в камень

Даже один саморез — и камень в этом месте лопнет. Камень только приклеивают, а саморезы вкручивают в мебель и в стену. Посудомойку и духовку крепят к стенкам тумб, а не к столешнице.

Несите на ребре и дайте камню согреться

Длинную несут вдвоём. Привезли с холода — оставьте в комнате на несколько часов, большую на сутки: согреваясь, камень растёт. Клеят при +15 °C и теплее.

Опора через каждые 400 мм

Камень лежит на стенках тумб и планках. Где между ними больше 400 мм, добавьте поперечную планку. Выступает за тумбу больше чем на 100 мм — нужны кронштейны, иначе камень прогнётся.

Не зажимайте камень между стенами

Если стены слева, справа и сзади, оставьте до каждой 1–2 мм: от тепла камень растёт, и зажатый трескается. Зазор закроет бортик. Шкаф-пенал сбоку — тоже стена. Если стена только сзади или сзади и сбоку, можно вплотную.

Углы выреза только круглые

Углы выреза под мойку или варочную панель скругляют радиусом не меньше 5 мм: от острого угла идёт трещина. Режете сами — просверлите углы сверлом от 10 мм, так они сразу станут круглыми. Лобзиком и болгаркой режут только начерно, до линии доводят фрезером.

Клейте точками, а не полосой

Клей — Tytan Classic Fix; на тумбах можно нейтральный силикон, а на уголках и кронштейнах только Classic Fix. Точки 15–20 мм через 300–400 мм: полоса не даёт камню двигаться от тепла. Пена и жидкие гвозди не годятся, не путайте их с Classic Fix.

У варочной панели — термоскотч и зазор 3–5 мм

Кромки выреза оклейте алюминиевым термоскотчем, между корпусом панели и кромкой оставьте 3–5 мм, иначе камень у выреза перегреется. Газовую панель к трубе подключает только мастер газовой службы.

Полная инструкция со схемами

Наведите камеру на код · экокамень.рф/qr/montazh-stoleshnicy

Вопросы по монтажу **8 800 600-24-56**

Инструкция носит рекомендательный характер. Конкретные требования к клею и листу указаны в документации их производителя.